

REVOLUTION SPRAYER

◆レボリューション スプレーヤー◆

**面倒な希釈の手間が
省けてスプレー出来る!**

トラックマウントや
ポータブルエクストラクターなどで
吐出圧力を利用してスプレー出来ます。

前処理剤、除菌剤、洗浄剤、消臭剤、保護剤など
様々な用途の噴霧に利用出来ます。



自動希釈用ダイヤル付き



自動希釈用のダイヤルが付いており、
予め希釈倍率を設定しておけば、吐出
圧力によって、自動的に希釈された
スプレーが可能になります。
4倍希釈から8倍～64倍希釈までの
メモリダイヤルが設定できます。
※海外製品のため、設定可能な希釈
メモリは海外のオンス規格に準じます。

薬剤を注入しやすいサイドキャップ



インジェクションアッセンブリを本体
タンクから外すことなく、薬剤の注入
が可能なサイドキャップです。
またタンク上部には、スプレーヤー
ガン部分をホールドするための窪み
がありますので、床に直接置かず
固定することができます。

大容量のタンクとスイベルジョイント



タンク容量は5クォート(約4.7L)の
大容量になっており、詰め替えの作業
負担が軽減されます。

また、インジェクションアッセンブリ
とホースの接続部分には、回転する
スイベルジョイントを採用しており、
ホースの捻じれによるストレスも無く
作業することが可能です。



◆使用上の注意◆ ※必ず、よくお読みになってからご使用ください。

- 吐出圧力は、100～1,000psi(約7～70.3kgf/cm²)の範囲内に調整してご使用ください。高い圧力のままご使用になりますと、破損、劣化、消耗の原因になります。予め、ご確認ください。
- ご使用後は必ず、清水にてタンク内及びホース内部の洗浄を行ってください。■決められた吐出圧力以上の使用はお止めください。■ご使用時は、必ずキャップが閉まっているかご確認の上、ご使用ください。
- ガン部分内部の止水用ゴムパッキンは消耗品です。ケミカルなどの使用により劣化します。予めご了承ください。■ご使用時は、カブラの接続が確実に出来ているかを必ずご確認の上ご使用ください。